

DONATIPRO 6. SÜRÜM KOMUT LİSTESİ

YÜKLEME	DPKIR	Kiriş ve metraj modüllerini yükler
	DPKOL	Kolon modülünü yükler
	DPTEK	Tekniker ve metraj modüllerini yükler
	DPMET	Metraj modülünü yükler
KİRİŞ	DP_KIRIS	Kiriş ana diyalogunu açar
	DP_KIRETGOS	Tanımlı giriş etiketini gösterir
	DP_KIRDNT	Elle giriş donatısı ekler
	DP_DUZENLE	Donatı ya da balon düzenler
KOL	KOL_KOLON	Kolon ana diyalogunu açar
	DP_DUZENLE	Donatı ya da balon düzenler
TEKNİKLER	TEK_DNTEKLE	Akıllı donatı nesnesi çizme komutu
	TEK_DNTKOY	Tanım ekranından donatı yerleştirme
	TEK_DNTYAP	Çizimde LINE ya da PLINE nesnelere akıllı donatıya çevirir
	TEK_ETRIYE	Normal etriye çizimi yapar
	TEK_SERETR	Serbest (dikdörtgen olmayan) etriye çizer
	TEK_ARALIK	Donatıya (ok ve pozu ile) çalışma aralığı ekler
	TEK_ARLEKLE	Var olan aralık okuna bir çalışma aralığı daha ekler
	TEK_ARLGUN	Çizimi tarayarak aralık oklarını günceller
	TEK_CIROZ	Çiroz çizer
	TEK_GEKLE	Mevcut donatıya gönye ekler
	TEK_GSIL	Seçilen gönyeyi siler. (Gönyenin son büküm olması gerekir)
	TEK_DNTKESIT	Seçilen donatıyı kesit içine işler
	TEK_ZIGZAG	Kesme zikzakı çizer
METRAJ	MET_BALKOY	Çizime hızlı balon koyar. (Çap ve adet sormadan)
	MET_BALYER	Yeni poz koyma diyalogunu açar (Modern görünüm)
	DP_DUZENLE	Metraj ya da akıllı donatı pozlarını düzenler
	MET_REVRST	Tüm revizyon bilgilerini ve poz numaralarını siler, mevcut revizyon numarasını "0", revizyon tarihini de bugün yapar.
	MET_POZRST	Mevcut revizyon numarasına ait tüm pozları boşaltır
	MET_REVREN	Mevcut revizyon numarasına ait tüm pozları yeniden numaralandırır
	MET_HEPREN	Tüm pozları yeniden numaralandırır
	MET_SONPOZ	En son kalınan poz numarasını gösterir
	MET_POZBUL	Gelişmiş poz bulma komutu
	MET_POZSIL	Seçilen donatıların poz numaralarını boşaltır.
	MET_HATGOS	Hatalı pozları gösterir
	MET_ARALIK	Aralık ölçüsü formatında poz yerleştirir
	MET_ARLTOP	Seçilen aralık ölçüsü pozlarının toplamını oluşturur
	MET_ARLGUN	Aralık ölçülerini günceller
	MET_GRUPLA	Poz üzerindeki sistem bilgisine bağlı olarak gruplanmış metraj alır
MET_BALBAG	Ana poz ile kopya pozu birbirine bağlar	
GENEL KOMUTLAR	DP_METRAJ	Çizimdeki donatıların metrajını alır
	DP_DUZENLE	Donatı ya da balon poz bilgilerini düzenler
	DP_BALCPY	Kopya poz yaratır (metraja girmeyen)
	DP_ETKDEG	Poz etiketi tipini değiştirir
	DP_ETKLGOS	Seçilen etiket toplam boy gösterimini açar
	DP_STA2DNT	STA4CAD poz etiketindeki bilgileri akıllı donatı ya da metraj balonuna işler
	DP_OLCEK	Çizim ölçeğini değiştirir
	DP_STIL	Stil dosyası konumunu değiştirmek için kullanılır
	DP_PROJE	Ayar diyalogunu açar
	DP_LISANS	Lisans ve kilit ID bilgilerini gösterir
	DP_CAPDEG	Seçtiğiniz donatıların çapını değiştirir
	DP_CAPARADEG	Belli bir çapta donatıları yeni girdiğiniz çap ile değiştirir
	DP_DNTPROP	Donatı özelliği değiştirme (toplu)
	DP_ETRKANCA	Seçilen etriyelerin kanca boylarını toplu olarak değiştirir
	DP_ETRBOYUT	Seçilen etriyelerin A/B boylarını toplu olarak değiştirir
	DP_DBGOSTER	Tüm çizim için gönye boyu yazılarını açar
	DP_DBGIZLE	Tüm çizim için gönye boyu yazılarını kapatır
	DP_ARLOKU	Aralık oku düzenleme / değiştirme