

<b>DPKIR</b>	<b>Kiriş Programını Yükler</b>
Command:	Komut satırından giriş programını yükler
<b>Kiriş Yükle...</b>	<b>Kiriş ve Metraj programını yükler</b>
	Kiriş ve metraj programını beraber yükler.
<b>DP_AKS</b>	<b>Aks tanımlama penceresi</b>
	Aks sistemini tanımlayan pencere açılır. Excel'den içe aktarım bu pencereden yapılır.
<b>DP_KIRIS</b>	<b>Kiriş tanımlama penceresi</b>
	Kiriş tanımlamaları buradan yapılır. Excel'den aktarılan kirişlerin düzenlemesi de bu kısımda yapılabilir.
<b>DP_KDONATI</b>	<b>Donatı düzenleme ve giriş döküm penceresi</b>
	Donatıların tanımlanması ve giriş dökümü bu pencereden yapılır. Excel'den aktarılan donatılar da bu pencerede düzenlenebilir.
<b>DP_LAYER</b>	<b>Stil dosyası seçimi</b>
	Daha önceden tanımlanmış çizim stil dosyalarından birini seçmek için kullanılır. Seçim yaptıktan sonra AutoCAD'den çıkıp tekrar başlatmak gerekir.
<b>DP_METRAJ</b>	<b>Metraj tablosu çizer</b>
	Seçilen donatıların metrajını alır. Poz numaraları en küçük çap en kısa boydan, en büyük çap en uzun boya doğru otomatik olarak verilerek metraj tablosu çizilir.
<b>DP_POZDUZ</b>	<b>Poz düzenleme</b>
	Seçilen donatının poz değerlerini düzenler. (Kalkacak)
<b>DP_KIRDNT</b>	<b>Elle giriş donatısı ekler</b>
	Kiriş dökümü bittikten sonra küçük düzenlemeler için elle giriş donatısı eklemeye yarar.
<b>DP_PROJE</b>	<b>Proje ayarları</b>
	Proje ayarları bu komut ile yapılır.
<b>DP_ETKKOY</b>	<b>Metraja girmeyen poz etiketi kopyalar</b>
	Seçilen donatının poz etiketinden kopyalar. Kopyalanan etiket ana poza dinamik olarak bağlıdır. Ana pozdaki değişiklikler kopya poza da yansır. Metraja dahil edilmez.
<b>DP_POZBAGLA</b>	<b>Metraja girmeyen poz ile ana poz etiketini bağlar.</b>
	Elle çizilmiş ya da başıboş kalmış poz etiketlerini ana poza bağlar.
<b>DP_LISANS</b>	<b>Lisans</b>
Command:	Güncel lisans bilgilerinizi sorgulamanıza yarar.